

Montering af filtre i RSG T-Air Turbomotor

Et nyt RSG filter består af



Filterlåg



Silikonering

Kan være løs og falde ud af filterlåget.

Silikoneringen skal smides ud og må IKKE monteres i T-Air Turbomotor.



RSG Filter

Montering af filtre i RSG T-Air turbomotor



OBS

Vær OBS ved montering af nye filtre.

Den løse silikonering fra et nyt filter skal smides ud, og må IKKE monteres i turbomotoren.

Pas på ikke at overspænde filtrene ved montering.